

Mode d'emploi

SAGA

Hauteur de l'assise

- Asseyez-vous au fond du siège et veillez à avoir les pieds bien à plat sur le sol.
- Montez ou baissez l'assise en soulevant la première manette plate située à droite de votre siège.
- Relâchez la manette lorsque la hauteur souhaitée est atteinte.

2 Inclinaison assise et dossier

- Réglez l'inclinaison du dossier et de l'assise selon votre angle de confort en levant la deuxième manette située à droite de votre siège, tout en faisant varier la position du dossier et de l'assise.
- Relâchez la manette pour fixer le dossier et l'assise.

Hauteur du dossier

- Réglez la hauteur du dossier en poussant le bouton situé à la base du dossier, tout en le relevant ou le baissant.
- Relâchez le bouton lorsque le dossier est à la bonne hauteur.
- Pour toute assistance technique, quant au montage ou au réglage de votre siège, nous vous invitons à nous contacter.





