


Azergo
14 route du Dôme
69630 CHAPONOST

04 78 16 88 48
contact@azergo.fr
www.azergo.fr

Ident.-Nr. 32240.0000.02



Basic

9157E
9158E
9159E

9135
9138
9136

9145
9146

Montage- und Bedienungsanleitung
Assembly and operating instructions
Montage et mode d'emploi
Montagehandleiding en gebruiksaanwijzing
Instrucciones de montaje y funcionamiento
Istruzioni d'uso e montaggio
تركيب و تعليمات التشغيل



A

Seite 4–9



E

Seite 16–17



B

Seite 10–11



F

Seite 18–19



C

Seite 12–13



G

Seite 20






D

Seite 14–15




H


Seite 21




3




4



5




6







Typ 9159E
Typ 9136
Typ 9146


7




B









D






E



F



Typ 9159E
Typ 9136
Typ 9146



G



H



www.azergo.fr

DIN
68877



Garantie
10
Jahre

