

1 Hauteur de l'assise

- > Asseyez-vous au fond du siège et veillez à avoir les pieds bien à plat sur le sol.
- > Montez ou baissez l'assise en soulevant **la première manette plate située à droite de votre siège.**
- > Relâchez la manette lorsque l'angle à l'articulation du genou est à environ 90°.



2 Profondeur de l'assise

- > Descendez du siège et abaissez **la deuxième manette située à droite.**
- > Tenez l'assise par le côté avant de la pousser vers l'avant ou vers l'arrière.
- i **Une bonne profondeur doit permettre le passage d'une main entre le bout de l'assise et le creux poplité (arrière du genou).**



3 Hauteur du dossier

- > Réglez la hauteur du dossier en appuyant sur **la manette située à l'arrière, sous le dossier, tout en le relevant ou le baissant.**
- > Relâchez la manette lorsque le dossier est à la bonne hauteur.



4 Blocage/déblocage de la bascule

- > **Tirez vers le haut la manette située à gauche** de votre siège pour régler le siège en bascule libre.
- > Poussez cette manette vers le bas pour fixer le siège dans une position définie.



5 Tension de la bascule

- > Pour modifier l'intensité de la bascule, tournez **la première manette située à droite en-dessous de l'assise.**
- > Tournez vers l'avant pour durcir la tension, et dans le sens inverse pour la relâcher.



- i **Ce réglage est très précis et nous vous recommandons de prendre le temps de le faire avec soin, et de demander de l'aide à votre distributeur pour toute question.**



Pour toute assistance technique,

quant au réglage et à l'utilisation de votre siège, nous vous invitons à vous rapprocher de votre distributeur local ou à nous contacter.

